

水表怎么看，带你看懂几种水表读数

水表作为人们生活中必不可少的计量器具，虽然大家不常注意它，但是不能不会看它的读数。学会正确看懂水表读数，从而更好地维护自己的利益。

下面就带大家认识这四大类水表应该如何读数。



数字式水表四位



从左到右的数字分别对应着千位、百位、十位、个位，指针部分是小数位，从十分位、百分位、千分位、万分位。

字轮五位数

万 千 百 十 个




从左到右的数字分别对应着万位、千位、百位、十位、个位，小数位从十分位到万分位。有些水表字轮最后一位是十分位，指针部分小数位则从百分位到万分位。

0.0011立方米



字轮六位数



左到右的数字分别对应着千位、百位、十位、个位、十分位、百分位，**字轮小数部分用红线框、小数点来表示**，指针部分则变成从千分位到万分位。有的水表也会直接用红色数字和在旁边标注“X0.1”表示小数，指针部分则是从百分位到万分位。

0.44583立方米

电子式水表


此类水表读数简单易懂，使用电子屏显示用水量和剩余水量，可直接看屏幕显示的数字。



1.2907立方米

IC卡智能水表

从左到右的数字分别对应着万位、千位、百位、十位、个位，小数位从十分位到万分位。




2238.5283立方米

可拆字轮六位数



从左到右的数字分别对应着百万位、
十万位、万位、千位、百位、十位，指针位
从个位到十分位。



2.6立方米